







RSTL3	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
	RSTL3-80	55 - 80	250	160	CRLI170	0,70
	RSTL3-90	63 - 90	250	160	CRLI205	
	RSTL3-110	80 - 110	315	200		
	RSTL3-120	90 - 120	315	224		
	RSTL3-135	110 - 135	315	224		
	RSTL3-150	120 - 150	315	224		
	RSTL3-160	135 - 160	355	224		
	RSTL3-180	150 - 180	355	224		

RSTL4	Kody do zamówienia	Zakres nastaw prądowych [A]	Bezpiecznik [A]		Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
			IEC947 - 4			
			"1"	"2"		
	RSTL4-125	80 - 125	500	250	CRLI250	2,50
	RSTL4-200	125 - 200	500	315	CRLI300	
	RSTL4-250	160 - 250	500	400	CRLI400	
	RSTL4-320	200 - 320	500	400		
	RSTL4-400	250 - 400	800	500		

### Wyposażenie do montażu niezależnego przełączników termicznych

	Kody do zamówienia	Nazwa	Zastosowanie do stycznika	Masa [kg]
	CRI-310	Człon wymienny do RSTM - do montażu niezależnego, wyposażony w zaciski śrubowe do przyłączania przewodów	CRMI05, CRMI09	0,01
	CRI-320	Adapter do RSTN1 - do montażu niezależnego	CRNI09, CRNI12	0,05
	CRI-330	Adapter do RSTN2 - do montażu niezależnego	CRNI16, CRNI22	0,05
	CRI-340	Adapter do RSTN3 - do montażu niezależnego	CRNI32, CRNI38	0,05
	CRI-350	Adapter do RSTN4 - do montażu niezależnego	CRNI45, CRNI63, CRNI75, CRNI85	0,05
	CRI-360	Blok zacisków do RSTL1 - do montażu niezależnego	CRLI110	0,2
	CRI-370	Łączniki prądowe do RSTL2, RSTL3 - do połączeń ze stycznikami	CRLI140, CRLI170	
	CRI-382	Łączniki prądowe do RSTL3, RSTL4 - do połączeń ze stycznikami	CRLI205, CRLI250	
	CRI-390	Łączniki prądowe do RSTL4 - do połączeń ze stycznikami	CRLI250, CRLI300, CRLI400	

❶ Komplet - 3 sztuki